Notice
de montage

Attelage BicyLift sur Urban Arrow >2019

FlexiModal SASU
11 rue du Clos Courtel - CS30817
35708 RENNES cedex 7
FRANCE
www.fleximodal.fr

Outils requis pour l'opération

5 mm
6 mm

Préalable

Positionnez le vélo sur une surface plane, posé sur sa béquille et sa roue arrière.

Montage

Positionnez l'attache en utilisant les fixations suivantes



Lors du montage, assurer la verticalité de la boule en profitant de la plage de réglage angulaire

Après montage, vérifiez les serrages et le bon fonctionnement du frein arrière du vélo.