

Maintenance BicyLift

Récapitulatif des points de contrôle

Se référer à [la notice complète de maintenance](#) pour plus de précisions sur chaque point de contrôle.

Fréquences indicatives pour une utilisation quotidienne intense de la remorque.

	Fréquence de contrôle
Roues	Contrôle en cas de choc / perte de pression
Pression 4Bar	Hebdo
Etat des pneus	Mensuel
Voilage / tension des rayons	Mensuel
Gâches	Contrôle en cas de problème pour lever la charge
Bons positionnements des gâches	Hebdo
Freinage	
Contrôle du freinage (puissance et parallélisme)	Hebdo
Etat des plaquettes de frein	Mensuel
Attelage	Contrôle en cas de choc / problème pour atteler la remorque
Côté remorque : état de la bague, serrage des vis	Hebdo
Côté vélo : boule d'attelage verticale, serrage vis/colliers	Hebdo
Timon	
Blocage en 3 positions, rotation sans accroc	Hebdo
Visserie	
Garde-boue, crochets arrière, liaison cadre/blocs roue, feux	Mensuel
Eclairage	
Fonctionnement des 4 feux	Mensuel